



*Saç şekillendirme aleti
Kullanma kılavuzu*

K 5117

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



EEE Yönetmeliğine uygundur.

İÇİNDEKİLER

1	Güvenlik Uyarıları	2
2	Ürününüzün Teknik Özellikleri	3
3	Ürününüzün Kullanılması	4-6
4	Bakım ve Temizlik	6
5	Tüketici Hizmetleri	7

1 Güvenlik Uyarıları

Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Cihazı prize takmadan önce cihazın üstünde belirtilen voltajın yerel voltaja uygun olup olmadığını kontrol edin.
 - Elektrik kablosunun durumunu düzenli olarak kontrol edin. Fiş, kablo veya cihazın kendisi hasar görmüşse cihazı kullanmayın.
 - Elektrik kablosu hasar gördüğünde, yetkili servisi tarafından kablo değiştirilmelidir.
 - Cihazı sudan uzak tutun. Banyo, dolu lavabo, ıslak alanlar vb. yanında ya da üzerinde kullanmayın. Cihazı banyoda kullandığınızda, kullandıktan sonra fişi çekin. Cihaz kapalı olsa bile suya yakın olma durumu risk teşkil eder.
 - Cihazı çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 - Cihazınız, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.
- Çocuklar cihazı kullanırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Düzleştirici plaklar, hızla yüksek bir sıcaklığa ulaşırlar. Cihazın sıcak yüzlerinin cildinizle temas etmesinden kaçının.
 - Isıtıcı plakaları saçınızın üzerinde bir seferde birkaç saniyeden fazla bırakmayın; aksi takdirde saçınız

zarar görebilir.

- Cihazı ısıya karşı duyarlı olan yüzeylerden uzak tutun ve çalışırken hiçbir zaman örtü veya yumuşak minder üzerinde bırakmayın. Cihazınız sıcakken asla bir şeylerle (havlular veya bez vb.) örtmeyin.
- Güvenlik sebebiyle, saç şekillendirici bir saat kullanıldıktan sonra otomatik olarak kapanır.
- Kullanımdan sonra cihazın fişini prizden mutlaka çekin.
- Elektrik kablosunu cihazın çevresine sarmayın.
- Cihazı saklamadan önce soğumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu olmayan temiz bir yerde saklayın. Isıtıcı plakaları kirden ve saç köpüğü, sprey, jöle gibi saç şekillendirme ürünlerinden uzak tutun. Toz, kir ve saç şekillendirme ürünleri düzleştirme plakalarına zarar verebilir.
- Kontrol veya onarım için her zaman yetkilendirilmiş bir servis merkezine götürün. Yetkili olmayan biri tarafından tamir edilmesi kullanıcı için ciddi risklere yol açabilir.
- Cihazı boyalı saçlar üzerinde kullanırsanız, düzleştirici plakalar lekenlenebilir. Böyle bir durumda kullanım sonrası ısıtıcı plakaları bekletmeden temizleyiniz.
- Maksimum sıcaklığa cihaz ısındıktan hemen sonra ulaşılır. Kullanım sırasında gerçek sıcaklık daha düşük olabilir.
- Cihazı yanıcı maddelerden uzak tutun.
- Bu cihaz ev kullanımı içindir.

3 Ürünün Kullanılması

Özellikler

Ürününüz; tek ısıtma ünitesi ile saçlarınızı düzleştirme ve dalgalı şekillendirme yapabilme özelliğine sahiptir.

Ürününüzü havluyla tüm suyu alınmış kuru veya hafif nemli saçta kullanabilirsiniz.

Ürün yapılan ayara göre 110°C ile 190°C (± 10) arasındaki sıcaklıklarda çalışır. Ürün çalıştıktan yaklaşık 60 saniye sonra 100°C ulaşır.

Ürün düzleştirme konumunda ise ; yapılan ayara göre çalıştırılmadan 3 dakika sonra en yüksek sıcaklık olan 190°C'e ulaşır.

Ürün dalga konumunda ise; yapılan ayara göre çalıştırılmadan 3 dakika sonra en yüksek sıcaklık olan 150°C'e ulaşır.

Ürün otomatik gerilim değiştirme özelliği sayesinde 120 V ile 240 V arasında çalışabilmektedir.

Ürün çalışır durumda unutulduğunda güvenlik için 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

3) Ürünü açmak için; açma / kapama düğmesini basılı tutarak (🔌) LCD ekranın çalışır hale gelmesini sağlayın.

4) Kullanacağınız şekillendirme işlemine göre Düz veya Dalga geçiş düğmelerinden birini seçiniz.

5) Ayar kademesini sıcaklık artırma (+), sıcaklık eksiltme (-) düğmeleri ile seçtiğiniz şekillendirme özelliğine göre 1'den 30'a kadar tanımlanmış uygun kademelerden birine getiriniz.

6) Ürün ısınmaya başladığında LCD ekranda fasıllı yanıp-sönen çizgiler olacaktır. Isınma bittiğinde "bip" uyarı sesi ile ürününüz kullanıma hazırdır.

7) Saçınızı düzleştirme (veya dalgalandırma) işleminizi tamamladıktan sonra açma/kapama düğmesini (🔌) kullanarak kapatınız.

8) LCD ekranın kapanması ile şebeke kablosunun fişini prizden çekiniz.

Ürünü Açma ve Kapatma

Tip etiketinde belirtilen voltajın evinize gelen elektrik voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.

1) Ürünü düz bir zemin üzerine yerleştirin.

2) Elektrik kablosunun fişini prize takın

Kullanım

Ürününüzü her iki konumda (dalgalı ve düzleştirme) aşağıdaki

tabloda belirtilen 30 farklı ayar kademesinde çalıştırabilirsiniz.

Ayar Kademesi	Saç Tipi	Düzleştirme Konumu	Dalga Konumu
1-10	İnce telli, hassas saçlar	116°C±10°C'den 142°C±10°C'e kadar	105°C±10°C'den 125°C±10°C'e kadar
11-20	Normal telli, kolay şekillendirilebilen saçlar	144°C±10°C'den 162°C±10°C'e kadar	126°C±10°C'den 141°C±10°C'e kadar
21-30	Kalın telli, zor şekillendirilebilen saçlar	164°C±10°C'den 190°C±10°C'e kadar	145°C±10°C'den 190°C±10°C'e kadar

Saç Düzleştirme



1) Ürünü açık iken düzleştirme aparatı geçiş düğmesine basarak saç düzleştirme konumunu seçiniz. Saçınızın tipine göre ayar kademeleri ile cihazınızın kullanım sıcaklığını belirleyiniz.

2) Saçlarınızı kuru ,hafif ıslak ve iyice kurulanmış bir durumda iken düzleştirebilirsiniz.

3) Önce ense bölgenizde, bir tarak veya fırça ile saçınızdan yaklaşık 5 cm genişliğinde bir şerit ayırınız.

4) Saç şeridini, saçın başladığı çizgiden yaklaşık 9 cm uzaklıkta, ısıtma plakaları arasına yerleştiriniz

ve plakaları kapatınız.

5) Isıtma plakalarını, dikkatli ve yumuşak bir hareketle başınızdan saç şeridinin uç kısmına doğru çekiniz.

6) Plakaları düz olarak hareket ettiriniz. Gerekirse tutamak uçlarından saç düzleştirme sırasında destek alabilirsiniz.

7) Ürün kullandıktan sonra (⏻) düğmesi ile kapatıp şebeke kablo-sunun fişini çekiniz.

Dalgalı Şekillendirme



- 1) Ürünü açık iken dalga aparatı geçiş düğmesine basarak dalgalı şekillendirme konumunu seçiniz. Saçınızın tipine göre ayar kademeleri ile cihazınızın kullanım sıcaklığını belirleyiniz.
- 2) Bir tutam saç şeridini dalga aparatı maşası ile dalga aparatı

kolu arasına sıkıştırınız.

3) Saçınızı, başınıza doğru olan yönde, şekillendirme başlığı etrafına dolayınız.

4) 5-10 saniye sonra dalga aparatı kolunu açınız ve şekillendirme başlığını saçınızdan çekiniz.

Uyarı

- 1) Sık saçlarda, bu işlemi ayrı ayrı saç bölgelerinde birkaç defa tekrarlamanız gerekebilir.
- 2) Ürün çalışırken ve iyice soğumadan düzleştirme plakalarına dokunmayınız.

4 Bakım ve Temizlik

Ürününüzü temizlemeye başlamadan önce daima şebeke fişini prizden çekiniz ve kapatıldığından emin olunuz.

Ürünü kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayınız.

Ürününüzün gövdesini temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanınız. Her kullanımdan sonra ısıtıcı plakalarının yüzeyini hafif nemli bir bezle temizleyiniz.

Ürününüzü güvenli bir zeminde bırakınız ve kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz.

Elektrik kablosunu cihazın çevresine kesinlikle sarmayınız.

Ürününüzü uzun bir süre kullanmayacaksanız, lütfen emniyetli bir yerde muhafaza ediniz.

5 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



**Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar**

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Saç Şekillendirme Aleti'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu Intertek Deutschland GmbH Nikolaus-Otto-Strasse 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY. tarafından onaylanmıştır.

İmalatçı/ithalatçı: Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Sütlüce 34445 İstanbul/ Türkiye

Çağrı Merkezi

444 0 888

Diğer Numara

0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0216) 423 23 53

saç şekillendirme aleti



**Garanti
Belgesi**

ARÇELİK Saç Şekillendirme Aleti'nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunamaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünüün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünüün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kalması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanaklarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Seri No:

Tip: K 5117

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi, No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 94715 no'lu ve 14.12.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.