



*Çay Makinesi
Kullanma Kılavuzu*

K 3286



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Elektrik çarpması uyarısı.



Yangın tehlikesi uyarısı.



Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



AEEE Yönetmeliğine uygundur.

PCB içermez.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları	4-7
1.1 Genel güvenlik	4
1.1.1 Elektrik güvenliği	4
1.1.2 Ürün güvenliği	6
1.2 Kullanım amacı	6
1.3 Çocuk güvenliği	6
1.4 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması	7
1.5 Ambalaj bilgisi	7
2 Çay makineniz	8
2.1 Genel bakış	8
2.1.1. Kontroller ve parçalar	8
2.1.2. Teknik veriler	8
3 Kullanım	9-13
3.1 İlk kullanım	9
3.2 Çay hazırlama ve su ısıtma	9
3.2.1 Çay demleme	9
3.2.2 Saatin ayarlanması	10
3.2.3 İleri zamanlı çay demleme	11
3.2.4 Su ısıtma programı	12
3.3 İpucu ve öneriler	13
3.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler	13
4 Temizlik ve bakım	14-15
4.1 Temizlik	14
4.2 Bakım	14
4.3 Kireç çözme	15
4.4 Saklama	15
5 Tüketici hizmetleri	16

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde kişisel yaralanma ve maddi hasar riskine karşı koruma sağlama ya yardımcı olacak güvenlik talimatları verilmiştir. Bu talimatlara uyulmaması verilen garantiyi geçersiz kılacaktır.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihazı dış mekanlarda veya banyoda kullanmayın.
- Hatalı kullanımdan veya cihazın uygunsuz şekilde taşınmasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk veya garanti talebi kabul edilmez.
- Kesinlikle cihazı parçalarına ayırmayın. Hatalı kullanımın neden olduğu hasar için hiçbir garanti talebi kabul edilmez.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Kullanımda olduğu zaman bu cihazın yanından ayrılmayın.
- Cihazı daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanın.
- Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce tüm parçalarını temizleyin. Lütfen "Temizlik ve bakım" bölümündeki ayrıntılara bakın.

- Cam sürahiyi dikkatlice ve soğuk, taze içme suyu ile doldurun.
- Demleme sırasında demlik kapağını açmayın.
- Cihazı, cam sürahi içerisinde sıcak bir sıvı bulunurken veya cihaz hala sıcakken hareket ettirmeyin.
- Sıcak yüzeylere temastan kaçının. Cam sürahiyi ve demliği sadece sapından tutun, aksi takdirde yanma tehlikesi vardır. Cam sürahi ve demlik kullanım sırasında ısınır.
- Çatlamış ya da sapı gevşemiş veya zayıflamış bir cam sürahiyi ve demliği kullanmayın.
- Cihaz mutlaka cam demlik ile birlikte kullanılmalıdır.

1.1.1 Elektrik güvenliği

- Arçelik Küçük Ev Aletleri, geçerli güvenlik standartlarına uygundur; bundan dolayı herhangi bir tehlikeyi önlemek için cihaz veya elektrik kablolu hasar görmesi durumunda satıcı, servis merkezi veya benzeri uzman ve yetkili servis tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir. Hatalı veya yeterli olmayan onarım işlemleri, kullanıcıya yönelik tehlike ve riskler meydana getirebilir.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Şebeke güç kaynağınızın cihazın değer plakasında belirtilen bilgilere uygun olduğundan emin olun. Cihazı güç kaynağından ayırmanın tek yolu elektrik fişini prizden çekmektir.
- Bu cihaz, ilave koruma için azami 30 mA'lık ev tipi bir kaçak akım koruma sigortasına bağlanmış olmalıdır. Öneri için bir elektrik teknisyenine danışın.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı asla kullanmayın.
- Bu cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrikçi bağlamadan ve parçalarını takmadan önce cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
- Elleriniz nemli veya ıslakken cihaza veya cihazın fişine asla dokunmayın.
- Cihazı, elektrik fişine her zaman ulaşılabilir şekilde yerleştirin.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.
- Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun.
- Cihazı kullandıktan sonra, cihazın bulunduğu odadan çıkarken veya bir arıza olduğunda fişini çıkartın.
- Cihazı temizlemeden önce her zaman prizden çekin ve cihaz kullanımdayken asla temizlik yapmayın.
- Cihazı güç kaynağından ayırmak için kablosundan çekmeyin ve kablo-sunu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın. Akan suyun altında tutmayın ve filtre sepeti, cam demlik hariç diğer parçalarını bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Çay makinesi su kaynatma (kettle) olarak da kullanılabilir. Kullanım esnasında daima cam demlik ile çalıştırılmalıdır. Aksi takdirde su kaynadığında dışarı sıçrayabilir.
- Cam sürahiye asla maksimum seviye göstergesinden daha fazla su doldurmayın. Gereğinden fazla doldurulması durumunda, su kaynama esnasında dışarı sıcak su sıçrayabilir. Ürününüzün uzun yıllar kullanılabilmesi için çalıştırırken minimum seviyesinden daha fazla doldurun.
- Çay makinesini yalnızca birlikte verilen elektrikli taban ünitesi ile kullanın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.1.2 Ürün güvenliği

- Hiçbir zaman bu cihazın herhangi bir parçasını gazlı ocak, elektrikli ocak veya ısınmış fırın gibi sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.
- Cihazı asla parlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Cam sürahiyi ve cam demliği yalnızca birlikte verilen elektrikli taban ünitesi ile kullanın.
- Cam sürahiyi asla bulaşık makinesinde yıkamayın durulama esnasında tabanda bulunan elektrikli aksamlarına su temas etmemesi gerekir.
- Cihazı asla içerisinde su yokken çalıştırmayın.
- Demlik kapağının havalandırma açıklıkları, buharın dışarı atılmasına olanak tanır. Cihazı kullanımdayken havalandırma açıklıklarını herhangi bir eşya ile engellemeyin.
- Çay doldurulmak istendiğinde sırasıyla önce cam demliği alın, daha sonra cam sürahiyi kaldırın.

1.2 Kullanım amacı

- Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, profesyonel kullanım için uygun değildir.
- Cihazı, kullanım amacının dışında hiçbir amaç için kullanmayın.
- Çay makinesi çay hazırlamak ve su ısıtmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazı diğer sıvıları veya kutu, teneke, kavanoz ve şişelerde satılan yiyecekleri ısıtmak için kullanmayın.

1.3 Çocuk güvenliği

- Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyuşal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili olarak gözetim altında tutulmaları veya kendilerine talimat verilmesi ve cihazın kullanımıyla ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişilerce kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olması süreci çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Boğulma tehlikesi! Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Cihazın, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun.

1.4 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen

zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.5 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2 Çay makineniz

2.1 Genel bakış



2.1.1. Kontroller ve parçalar

1. Demlik kapağı
2. Cam demlik
3. Filtre sepeti
4. Demlik sapı
5. Cam sürahi
6. Sürahi sapı
7. LCD Ekran
8. Elektrikli taban ünitesi
9. Başlatma/Bekletme tuşu
10. Onay tuşu
11. Program tuşu
12. Açma/Kapama tuşu
13. Filtre

2.1.2. Teknik veriler



Bu ürün, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU Avrupa direktiflerine uygundur.

Güç kaynağı:

220-240 V~, 50/60 Hz

Güç: 1800 W

Maks. su hacmi: 1,7 L

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Kullanım

3.1 İlk kullanım

1. Tüm ambalaj ve etiket malzemelerini çıkarın ve yürürlükteki yerel düzenlemelere uygun olarak atın.
2. Cihazı ilk kez kullanmadan önce cihazı temizleyin (Bkz. “Temizlik ve bakım” bölümü).
3. Cihazın dik konumda ve dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde durduğundan emin olun.



UYARI: İlk kullanım: Cihazı en az 1 kez sadece su ile demliğe çay eklemekten çalıştırın.

3.2 Çay hazırlama ve su ısıtma

3.2.1 Çay demleme

1. Şebeke kablosunu prize takın.
2. Filtre sepetine (3) arzu ettiğiniz miktarda çay doldurun. Ardından filtre sepetini cam demliğin (2) içine yerleştirin ve demlik kapağını (1) kapatın.
3. Cam sürahinin (5) içine su ekleyin ve elektrikli taban ünitesine yerleştirin. Ardından cam demliğini (3) cam sürahinin üzerine yerleştirin.



UYARI: Sadece temiz, soğuk ve taze içme suyu kullanın.

4. Açma/kapama tuşuna (12) basın.
5. Onay tuşuna (10) ve program tuşuna (11) basarak program seçimini etkinleştirin.
6. Onay tuşuna (10) tekrar basarak çay seçimini etkinleştirin.



Program tuşu (11) ile çay seçiminizi sıcaklık derecelerine göre ayarlayabilirsiniz:

- 60İÖZEL
- 80İYEŞİL ÇAY
- 100İSİYAH ÇAY

7. Onay tuşuna (10) tekrar basarak çay miktarı seçimini etkinleştirin.



Program tuşu (11) ile çay miktarını ihtiyacınıza göre belirleyebilirsiniz.

8. Başlatmak için başlatma/bekletme tuşuna (9) basın.
 - Ekranda ► işareti ve demleme işleminin bitimine kalan süre görünür. Çay makinesi demleme işlemini başlatır.

3 Kullanım



Cihaz çalışır durumda iken başlatma/bekletme tuşuna (9) basılarak program beklemeye alınabilir. Ekranda **||** işareti görünür. Yeniden başlatma/bekletme tuşuna basarak çay demleme işlemini devam ettirebilirsiniz.



Programın iptali için başlatma/bekletme tuşu (9) basılı tutulmalıdır. Ekranda **▶||** işaretleri sönecektir.



Program sırasında cam demlik ve cam sürahi yerinden kaldırırsa cihaz otomatik olarak beklet durumuna geçer. Ekranda **||** işareti yanıp sönecektir. Cam sürahi ve demlik yeniden yerlerine yerleştirildiğinde cihaz otomatik olarak demleme işlemine devam eder.

9. Çay hazır olduğunda cihazdan sinyal sesi duyulacaktır.



Cihaz çay hazırlama programı tercih edilmesi durumunda, çay demlendikten 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

3.2.2 Saatin ayarlanması

1. Geçerli saati ayarlamak için açma/kapama (12) ve program tuşuna (11) aynı anda 5 saniye basılı tutarak saat ayarlama moduna girilir.
– Ekranda saat görünür ve ayarlacak kısım yanıp söner.
2. Program tuşu (11) ile saati ayarlayabilirsiniz. Onay tuşu (10) ile dakika ayarına geçiş yapıp yeniden program tuşu ile ayarlayabilirsiniz.
3. Sonlandırmak için onay tuşuna (10) basın.

3 Kullanım

3.2.3 İleri zamanlı çay demleme



İleri zamanlı çay demleme programını etkinleştirmeden önce çay makinesinin saat ayarını yapın. Lütfen “Saatin ayarlanması” bölümündeki ayrıntılara bakın.

1. Çay demleme bölümündeki 1-5 arası adımları takip edin.
2. Onay tuşuna (10) ve program tuşuna (11) basarak ileri zamanlı çay demleme programını seçin.
– Ekranda çay ve saat işareti görünür.
3. Onay tuşuna (10) tekrar basarak çay seçimini etkinleştirin.



Program tuşu (11) ile çay seçiminizi sıcaklık derecelerine göre ayarlayabilirsiniz:

- 60|ÖZEL
- 80|YEŞİL ÇAY
- 100|SİYAH ÇAY

4. Onay tuşuna (10) tekrar basarak çay miktarı seçimini etkinleştirin.



Program tuşu (11) ile çay miktarını ihtiyacınıza göre belirleyebilirsiniz.

5. Onay tuşuna (10) tekrar basarak ileri zaman ayarını etkinleştirin.
– Ekranda saat görünür ve ayarlanacak kısım yanıp söner.
6. Program tuşu (11) ile saati ayarlayabilirsiniz. Onay tuşu (10) ile dakika ayarına geçiş yapıp yeniden program tuşu ile dakikaları ayarlayabilirsiniz.



Ayarlanan saat çayın hazır olacağı saati belirler. Çay makinesi yaklaşık 30 dakika önce çay demleme işlemini başlatır.



Saat ayarını yaparken en az 30 dakika ileri zamanlı ayar yapılmadığı takdirde çay makinesi bir sonraki gün işlemi başlatır.

7. Sonlandırmak için onay tuşuna (10) basın.
8. Başlatmak için başlatma/bekletme tuşuna (9) basın.
– Ekranda ► işareti yanıp söner. Çay makinesi demleme işlemini başlatırken işaret sürekli yanar ve demleme işleminin bitimine kalan süre görünür.

3 Kullanım



Programın iptali için başlatma/bekletme tuşunu (9) minimum 3 saniye basılı tutun. Ekranda ►► işaretleri sönecektir.



Program sırasında cam demlik ve cam sürahi yerinden kaldırırsa cihaz otomatik olarak beklet durumuna geçer. Ekranda ►► işareti yanıp sönecektir. Cam sürahi ve demlik yeniden yerlerine yerleştirildiğinde cihaz otomatik olarak demleme işlemine devam eder.

9. Çay hazır olduğunda cihazdan sinyal sesi duyulacaktır.

3.2.4 Su ısıtma programı

1. Şebeke kablosunu prize takın.
2. Cam sürahinin (5) içine su ekleyin ve elektrikli taban ünitesine yerleştirin. Ardından cam demliğini (2) cam sürahinin üzerine yerleştirin.



UYARI: Sadece temiz, soğuk ve taze içme suyu kullanın.

4. Açma/kapama tuşuna (12) basın.
5. Onay tuşuna (10) ve program tuşuna (11) basarak program seçimini etkinleştirin.
6. Program tuşuna (11) basarak su ısıtma programını seçin.
7. Onay tuşuna (10) basarak sıcaklık derecesi seçimini etkinleştirin.



Program tuşu (11) ile sıcaklık derecesini ayarlayabilirsiniz:

- 40IMAMA
- 60İÖZEL
- 80İYEŞİL ÇAY
- 100İSİYAH ÇAY

8. Sonlandırmak için onay tuşuna (10) basın.
9. Başlatmak için başlatma/bekletme tuşuna (9) basın.
 - Ekranda ►► işareti görünür. Çay makinesi su ısıtma işlemini başlatır.

3 Kullanım



Cihaz çalışır durumda iken başlatma/bekletme tuşuna (9) basılarak program bekleme-ye alınabilir. Ekranda **II** işareti görünür. Yeniden başlatma/bekletme tuşuna basarak su ısıtma işlemini devam ettirebilirsiniz.



Programın iptali için başlatma/bekletme tuşu (9) basılı tutulmalıdır. Ekranda **▶II** işaretleri sönecektir.



Program sırasında cam demlik ve cam sürahi yerinden kaldırılırsa cihaz otomatik olarak beklet durumuna geçer. Ekranda **II** işareti yanıp sönecektir. Cam sürahi ve demlik yeniden yerlerine yerleştirildiğinde cihaz otomatik olarak ısıtma işlemine devam eder.

9. Su hazır olduğunda cihazdan sinyal sesi duyulacaktır.

3.3 İpucu ve öneriler

- Kireç oluşumunu önlemek için yumuşak veya filtrelenmiş su kullanın.
- Kullanılmayan çayı serin ve kuru bir yerde saklayın. Bir paket çayı açtıktan sonra tazeliğini korumak için hava geçirmez bir şekilde tekrar kapatın.

3.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Çay yapılması veya çayın sıcak tutulması gerekmiyorsa cihazı çalıştırmayın. Cihaz çay hazır uyarısından sonra 1 saat içerisinde otomatik olarak kapanacaktır.

4 Temizlik ve bakım

4.1 Temizlik



UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.



UYARI: Cihazı ya da elektrik kablosunu asla suya ya da diğer sıvılara batırmayın.

1. Cihazı kapatın ve fişini prizinden çıkartın.
2. Cihazın soğumasını bekleyin.
3. Cam demliği (2) çıkartın.
4. Demlik kapağını (1) açın.
5. Filtre sepetini (3) demlikten çıkartın.
6. Filtre sepetini (3) akan suyun altında tutup az miktarda yumuşak deterjan kullanarak temizleyin. Filtre sepetini ve cam demlik (2) bulaşık makinesinin üst rafında veya akan suyun altında yıkanabilir.
7. Cam sürahi filtresini (13) itererek çıkartın ve akan suyun altında temizleyin.



UYARI: Cam sürahiyi (5) bulaşık makinesinde yıkamayın.

8. Cihazın dış kısmını temizlemek için nemli ve yumuşak bir bez ve az miktarda yumuşak bir temizleme maddesi kullanın.

9. Filtre sepetini (3) tekrar cam demliğin içine yerleştirip demlik kapağını (1) kapatın. Cam sürahi filtresini (13) yerine takın.
10. Cam sürahiyi (5) elektrikli taban ünitesinin (8) üzerine yerleştirin. Ardından cam demliği (2) cam sürahinin (5) üzerine yerleştirin.



Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce yumuşak bir bezle veya kağıt havluyla tüm parçalarını kurulaşın.

4.2 Bakım

1. Şebeke kablosunu prize takın.
2. Cam sürahiye (5) su doldurun ve cam demliği (2) üzerine yerleştirin.
3. Cihazı çalıştırmak için ekranda (7), açma/kapama tuşuna (12) basın.
4. Program tuşu (11) ile "BAKIM" programını seçip onay tuşuna (10) basın. Onay tuşuna basıldıktan sonra sinyal sesi duyulur. Bu bakımın başlayacağı anlamına gelmektedir.
5. Aynı zamanda kireç temizliği yapılmak isteniyorsa bir miktar limon tuzu veya elma sirkesi eklenmelidir (bkz. 4.3 Kireç çözme).
– Bakım tamamlandıktan sonra yine sinyal sesi duyulur.

4 Temizlik ve bakım

4.3 Kireç çözme

Kireç çözme cihazın ömrünü uzatır. Çay makinesinde yılda en az 4 kez kireç çözme işlemi uygulayın. Bu süre kullandığınız suyun sertliğine bağlıdır. Su ne kadar sertse cihazda o kadar sık kireç çözme işlemi uygulanır.

1. Uzman bir mağazadan uygun bir kireç çözücü satın alın. Lütfen cihazın adını vererek isteyin.
2. Kireç çözme işleminden önce kireç çözücünün paketindeki üretici talimatlarını iyice okuyun. Üreticinin talimatları aşağıdakilerden farklılık gösteriyorsa üreticinin talimatlarına uyun.



Ayrıca, mağazalardan temin edebileceğiniz bir kireç çözücü yerine elma sirkesi ve limon tuzu da kullanabilirsiniz.

3. Cam sürahideki (5) max. işaretine kadar su doldurun ve kireç çözücüyü ekleyin.



Karıştırma oranı: 4 ölçek suya 1 ölçek kireç çözücü ilave edin.

4. Cihazı çalıştırın ve yaklaşık bir büyük çay kupası kadar suyun cihaz içerisinde dolaşmasını bekleyin.
5. Cihazı kapatın.

6. Karışımı yaklaşık 1 saat bekletin.
7. 3–6 arasındaki adımları tekrar edin.
8. Cihazı çalıştırın ve tüm karışımın dolaşmasını sağlayın.
9. Su haznesine soğuk, temiz içme suyu doldurun ve tüm suyu dolaştırın.
10. Cihaz temiz su ile durulandıktan sonra tekrar çay demlemek için kullanıma hazırdır.

4.4 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

5 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)







Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Çay Makinesi'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Eksen A.Ş. Gebze Organize Sanayi Bölgesi No: 602,
Tel: 0262-751 0150 Gebze-Kocaeli/Türkiye tarafından üretilmiştir.

Ürününüzün CE uygunluğu TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg/Almanya tarafından onaylanmıştır.

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0216) 423 23 53

Menşei: Türkiye

çay makinesi



*Garanti
Belgesi*

ARÇELİK Çay Makinesi'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kal-
dığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilme-
miş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı
2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde
yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir
süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz
bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımız veya Firmamız bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün
arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar,
benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların
saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis
atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört
defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalan-
masının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcıyı, bayii, acentesi
temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın taminini mümkün
bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp
oranda bedel indirimi talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti
Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak
yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Seri No: _____

Tip: K 3286 _____

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Fatura Tarihi, No: _____

Satıcı Firma Unvanı: _____

Adres: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 85453 no'lu ve 22.06.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.