


## Kolay Kullanım Kılavuzu




### İlk Kullanım

Çalıştırmadan önce cihazın fişini prize taktığınızdan emin olunuz.  
- Fiş prize takıldığında cihaz kendiliğinden açılacaktır.

- 1. Su deposu kapağını yerinden çıkarınız.
- 2. Su deposunu max. işaretine kadar su ile doldurunuz.
- 3.  auto clean tuşuna 1 sn. dokunarak otomatik temizleme yaptırınız.

### Temizlik

Pişirme haznesini temizlemek için  auto clean tuşuna 1 sn. dokunarak, otomatik temizleme yapınız. Yoğun yıkama için aynı tuşa 3 saniye basılı tutunuz.

i

Fincan boyutunuza göre su ayarı yapmak için atık su haznesini çıkararak su ayar potunu değiştiriniz.

## Kahve Pişirme




Kahve pişirme işlemine başlamadan önce, su deposunda yeterli su olduğunu kontrol ediniz.


Çalıştırmadan önce cihazın fişini prize taktığınızdan emin olunuz.


-Fiş prize takıldığında cihaz kendiliğinden açılacaktır.



Durum ışığı beyaz olduğunda cihaz kullanıma hazırdır. Aşağıdaki adımlar takip edilerek kahve pişirme yapabilirsiniz.

-Durum ışığı beyaza dönmeyen kapsül patlatmayınız.

- 1. Üst kapağı açınız.

- 2. Kahve kapsülünü, geniş yüzeyi alta gelecek şekilde kapsül yuvasına yerleştiriniz.

- 3. Kapsülü yerleştirdikten sonra üst kapağı kapatınız.

- 4. Fincanınızı yerleştirdiniz ve pişirmeyi başlatmak için  tuşuna dokununuz.



**Beyaz Işık**  
Pişirmeye hazır

**Kırmızı Işık**  
Kahve pişiriliyor

**Mavi Işık (Yanıp Sönen)**  
Su deposu yerinde yok  
Su deposunda yeterli su yok  
Pişirme haznesi yerinde yok

Daha detaylı bilgi için kullanma kılavuzundaki "Bildirimler" bölümünü okuyunuz.