




Fonksiyon tuşları

Açma / Kapatma tuşu

Makineyi açmak için 1 sn boyunca Açma / Kapatma tuşuna basın. Pano üzerindeki gösterge lambaları yanar. Makineyi kapatmak için 1 sn boyunca Açma / Kapatma tuşuna basın. Kapatma konumunda gösterge lambaları söner.

Program Seçim tuşu

“Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri tablosu”na bakarak bulaşıklarınıza uygun programı belirleyin. Seçmek istediğiniz programın ışığı yanana kadar Program Seçim tuşuna art arda basın.

Başla / Bekle / İptal tuşu

Seçilen programı veya fonksiyonu başlatmak, beklemeye almak veya iptal etmek için kullanılır. Başla / Bekle / İptal düğmesine bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlayacaktır. Makineniz “Bekle” konumundayken program takip lambalarından biri yanıp söner.

⚠ **Açma / Kapatma tuşu ile makinenizi açtıktan sonra, Başla / Bekle / İptal tuşuna basmadan önce 2 saniye bekleyin.**

Programın iptal edilmesi

Programı çalışırken iptal etmek için Başla / Bekle / İptal tuşuna 3 saniye basın. Yıkama ve Kurutma lambaları aynı anda yanıp sönmeye başlayınca bırakın. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye edilecektir. Bitti lambası yandığında program iptal edilmiş olacaktır. Sonrasında yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.

⚠ **İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve / veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlatici kalabilir.**

Programın değiştirilmesi

Programı çalıştırdıktan sonra seçiminizi değiştirmek için:

1. Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak makineyi bekleme konumuna alın.
 2. Program Seçim tuşuna basarak istediğiniz programa gelin.
 3. Tekrar Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak yeni programı çalıştırın.
- ⚠ Yeni seçiminiz bir önceki programın kaldığı yıkama adımından çalışmaya başlayacaktır. Örneğin, bir önceki program durulama adımında kalmışsa yenisi de durulama adımından çalışmaya başlayacaktır.
- ⚠ Yeni seçtiğiniz programın en baştan çalışmasını istiyorsanız, önce mevcut programı iptal etmeli, ardından yeni bir program seçmelisiniz.

Su Kesik Uyarı Göstergesi

Makine içine su alınamadığı durumda ekranda Su Kesik Uyarı göstergesi yanar. Suyun gelmesi durumunda uyarı göstergesi otomatik olarak söner.

⚠ **Su Kesik Uyarı göstergesi yandığında; suyun kesik olmadığından, musluğun kapalı olmadığından emin olun. Su akıyor ve musluk açık ise Yetkili Servisi çağırın.**

Yarım Yük tuşu

Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istiyorsanız, bulaşıklarınızı makinenizin içerisine istediğiniz gibi yerleştiriniz. Önce Açma/Kapatma tuşuna basınız. Dilediğiniz programı seçtikten sonra Yarım yük tuşuna basınız, pano üzerindeki Yarım Yük lambasının yandığını görünüz. Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı çalıştırınız böylelikle su ve enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz. Yarım yük seçeneği ile alt ve üst sepetinizin her yerini kullanabilirsiniz.

Tablet Deterjan

Şebeke suyu sertliğine bağlı olarak 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 vb. olarak adlandırılan çok amaçlı deterjanlarla daha iyi kurutma performansı elde edilmesini sağlar. Tablet Deterjan fonksiyonunu seçtiğinizde pano üstündeki Tablet Deterjan lamba yanar.

⚠ **En son kullandığınız yıkama programında Tablet Deterjan fonksiyonunu kullandıysanız, bir sonraki seçtiğiniz yıkama programında da Tablet Deterjan aktif durumda kalır. Yeni seçtiğiniz programda Tablet Deterjan fonksiyonunu kullanmak istemiyorsanız, Tablet Deterjan tuşuna basarak fonksiyonunu devre dışı bırakın.**

⚠ **Tablet Deterjan / Yarım Yük fonksiyonu program süresinde değişikliğe neden olabilir.**

Erteleme

Erteleme tuşunu kullanarak programın başlama zamanını 9 saate kadar erteleyebilirsiniz. Ertelemeyi yaptıktan sonra Başla/Bekle/İptal tuşuna basın. Erteleme bittiğinde program otomatik olarak başlayacaktır.

Erteleme tuşuna her bastığınızda sırasıyla 3-6-9 saat lambaları yanıp sönmeye başlar. Seçtiğiniz erteleme lambası yanıp sönmekteyken, Başlat/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda erteleme lambası sürekli yanar ve geri sayım başlar. Erteleme süresi tamamlandığında erteleme lambası söner ve seçtiğiniz yıkama programı çalışmaya başlar. ⚠ 9 saat erteleme lambası yanıp sönmekteyken Erteleme Tuşuna basarsanız, erteleme lambaları söner. Erteleme Lambaları sönmük durumdayken Başlat/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda seçtiğiniz program erteleme olmaksızın başlayacaktır. ⚠ Ertelemeye kalan süreyi erteleme lambalarından takip edebilirsiniz. Örneğin: 9 saat erteleme seçeneğini seçtiğinizde, yıkama programına başlama süresi 6 saat kaldığında 6 saat lambası, 3 saat kaldığında ise 3 saat lambası yanar durumda olacaktır.

Zaman Ertelemenin değiştirilmesi

Başlat/Bekle/İptal tuşuna basın. Erteleme süresi lambası yanıp sönmeye başlayacaktır. Erteleme tuşuna tekrar basarak yeni erteleme süresini seçebilirsiniz. Tekrar Başlat/Bekle/İptal tuşuna basarak hafızaya alınız.

Zaman Ertelemeyi iptal etmek için

Başlat/Bekle/İptal tuşuna 3 saniye boyunca basınız. Seçtiğiniz erteleme süresi iptal edilmiş olacaktır.İptal işlemi başladığında 30 saniye süreyle güvenlik için makineniz içinde kalmış olabilecek su tahliye edilir.

Makinenizin çalıştırılması

- Musluğu açın.
- Fişi prize takın.
- Bulaşık makinesinin kapısını açın.
- Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
- Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
- Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını kapayın.
- Açma/Kapatma tuşuna basarak program ekranının üzerindeki lambaların yandığından emin olun.
- Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.
- Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı lambası belirli bir süre yanmaya devam eder.**
- "Program ve tüketim tablosu"nu kullanarak en uygun programı seçin.
- Program Seçim tuşuna basarak çalıştırmak istediğiniz programa gelin.

- Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı başlatın.
- Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, dikkatli olun. Kapıyı kapadığınızda yıkama programı devam edecektir.**
- Kurutma lambası yanıyorsa makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.**
- Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma tuşuna basarak makineyi kapatın.**
- Açma/Kapatma tuşuna basarak makinenizi kapayın.
- Musluğu kapayın.
- Fişi prizden çıkarın.
- Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

Program ve tüketim tablosu

Program numarası	1* Referans	2	3	4	5	6
Program adı	Ekonomi	Otomatik	Ön Yıkama	Mini 30'	Hızlı 58'	Yoğun
Yıkama sıcaklığı	50°C	40°C - 65°C	-	35°C	60°C	70°C
Kirlilik düzeyi	Beklemiş normal kirli günlük bulaşıkların en ekonomik şekilde yıkanması için uygundur.	Bulaşıkların kirlilik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların üstündeki kaba kirlerin alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkanması için uygundur.	Beklemiş normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.
Deterjan miktarı A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	A+B	A	-	A	A+B	A+B
Program akışı	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Bulaşıkların kirlilik düzeyini belirleyerek, yıkama suyunun sıcaklığı ve miktarı ile yıkama süresini otomatik olarak ayarlar	Ön Yıkama ▼ Son	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Son	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son
Program süresi (dakika)	165	81-163	14	30	58	115
Su Tüketimi (litre)	14	12,6-17,0	4,2	11,8	11,8	17,5
Elektrik Tüketimi (kWsaat)	1,02	1,09-1,84	-	0,79	1,32	1,67

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir.

* Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır.