GENEL BAKIŞ



! Kolay kullanım kılavuzunda gördüğünüz ürün rengi ile ürününüzün rengi farklılık gösterebilir.

İLK KULLANIM

1. Kolay kullanım kartını ve kullanma kılavuzunu tamamen okumadan ürününüzü kullanmayın.
2. Makinenizin fişini prize takın.
3. Su deposu üst kapağını yerinden çıkarın ve su deposunu max. işaretine kadar su doldurun.



4. Pompa ve su sisteminin su ile dolması için pişirme haznesini yuvasına yerleştirin. 1 kişilik pişirme butonuna basın, su basma işlemi bitince 3 saniye boyunca aynı butona basılı tutarak işlemi sonlandırın ve pişirme haznesi içindeki suyu **lavaboya** dökün.

! Bu sayede cihazın içinde bulunan pompanın doğru şekilde çalışmasını sağlamış olursunuz.

! Bu işlemi su deposunu yerinden çıkartıp yerine taktıktan sonra, kahve pişirmeden önce de tekrarlayın.

5. **Fincan boyutunuza göre su miktarı ayarının yapılması**

-Pişirme haznesini yuvasına yerleştirin.

-1kişilik pişirme butonuna basın.

-Su basma işlemi bitince 3 saniye boyunca aynı butona basılı tutarak işlemi sonlandırın ve pişirme haznesi içindeki suyu fincanınıza boşaltın.

-Fincanınıza boşalttığınız su miktarının az ya da çok olması durumunda aşağıdaki şekilde su ayarını yapın

- Su miktarını değiştirmek için pişirme haznesi yuvasında ise yuvasından çıkarın. İki kişilik kahve pişirme butonuna 3 saniye boyunca basılı tutarak su ayar moduna girin.



(Resim-1)

! Su ayar moduna girildiğinde yanan durum ışığı, ürünün ayarlı olduğu su miktarını gösterecektir.

- Su ayar moduna girildiğinde fincanınıza uygun olan butona 3 saniye içerisinde basın. Basılan butonun durum ışığı, 1 saniye boyunca mavi yanar ve su miktarı değiştirilmiş olur.



1 kişilik buton: Küçük fincan. Ortalama 55ml.

2 kişilik buton: Orta fincan. Ortalama 65ml.

3 kişilik buton: Büyük fincan. Ortalama 75ml.

! Uyarı: Su ayar moduna girildiğinde fincanınıza uygun olan butona 3 saniye içerisinde basılmaz ise ürün su ayar modundan çıkar ve eski ayarında kalır. Su miktarı ayarlamasını fincan boyutu değişikliği yaptığınız zaman tekrarlayın.

BİLDİRİMLER

Ürün pişirmeye hazır
(sabit yanan beyaz ışık)



Pişiriyor
(sabit yanan kırmızı ışık)



Bekleyin
(Pişirme haznesni yuvadan almayın).

Pişirdi
(yanıp sönen kırmızı ışık)



Pişirme haznesini yuvasından alın.

Pişirme hatası
(yanıp sönen pembe ışık)



Pişirme haznesini yuvasından alın. Pişirme haznesi tabanını, ısıtıcı yüzeyini **(ısıtıcı yüzeyinin soğuk olduğından emin olun)** ve Sensör camını nemli bir bez ile temizleyin. Işık sürekli beyaza dönünce yeni bir pişirme başlatabilirsiniz. Hatanın tekrarlanması halinde servise başvurun.

Zaman aşımı hatası
(sabit yanan pembe ışık)



Cihazı kapatıp açın. Hatanın tekrarlanması halinde servise başvurun.

Su yok
(yanıp sönen mavi ışık)



Su deposunu max. işaretine kadar su doldurunuz.

PİŞİRME ÖNERİLERİ

Türk kahvesi hazırlamasında tavsiye edilen mazleme ölçekleri		
	Kahve	Şeker
Sade	1 ölçek	-
Az şekerli	1 ölçek	Yarım kesmeşeker / Yarım çay kaşığı toz şeker
Orta	1 ölçek	1 adet kesmeşeker / 1çay kaşığı toz şeker
Şekerli	1 ölçek	2 adet kesmeşeker / 2 çay kaşığı toz şeker

! Verilen miktarlar tek kişilik kahve içindir. En fazla 3 kişilik kahve yapılabilir.

KAHVE PİŞİRME

1. Pişirme haznesine damak zevkinize göre kahve ve şeker koyun.

-(İsteğinize göre 1, 2 veya 3 kişilik malzeme)
-Makine ile birlikte verilen kahve ölçeğini kullanabilirsiniz.
-Kahveyi ölçekte sıkıştırmayınız.
-Bir silme ölçek, bir kişilik kahve içindir.
-İyi köpük ve lezzet için taze kahve kullanın.



2. Pişirme haznesini yuvasına, arkaya tam değecek şekilde ve dik olarak yerleştirin. Aksi takdirde ürününüz çalışmayacaktır.



3. Kahve miktarına göre 1,2 veya 3 kişilik başlatma butonuna basarak pişirme işlemine geçin.

TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ KOLAY KULLANIM KARTI

KAHVE SERVİSİ

1. Makineniz pişti uyarısı verdiğinde hazneyi yuvasından alın.

> ! Uzun süreli beklemede kahvenin köpüğü sönebilir, telve hazne dibine çökebilir.

2. Kahveyi hazneden fincanınıza boşaltın.

> ! Pişen kahveyi fincana hızlı boşaltmak telve ve köpüğün tam aktarılmasını sağlayacaktır.

AFİYET OLSUN...

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Makinenizi mutlaka topraklı prizde kullanın!
2. Su deposu dolu iken makinenizi taşımayın!
3. Makinenizi düz ve eğimsiz bir yüzeyde çalıştırın!
4. Makinenizi taşırken pişirme haznesinin düşmemesi için pişirme haznesini yuvasından çıkartın !
5. Pişirme haznesini Türk kahvesi Makinesi dışında hiçbir ısıtıcıda kullanmayın ! (Ocak vb.)
6. Cihazda 3 dk. boyunca hiçbir işlem yapılmaz ise bip sesi ile birlikte bekleme (Stand-by) konumuna geçer. Herhangi bir işlem yapıldığında (pişirme haznesi yuvasına yerleştirildiğinde / çıkartıldığında veya başlatma butonuna basıldığında) 2 uyarı sesi duyulur. Durum ışığı beyaz yanar ve cihaz kullanıma hazır hale gelir.
7. Pişirme işleminin tamamlanmasından birkaç saniye önce, pişirme haznesi 1 saniye serbest kalıp tekrar sıkışır. Pişti uyarı sesi duyulmadan ve durum ışığı yanıp sönmeye başlamadan pişirme haznesini yuvasından almayın!
4. Üst kapak dekoratif amaçlıdır, kesinlikle açmak veya çıkartmak için zorlamayın. Üst kapakta bulunan fincan simgesi görsel amaçlıdır, pişirmeyi başlatma fonksiyonu yoktur.

> ! Pişirme sonrası ısıtıcı yüzeyi ve pişirme haznesinin dışı sıcak olacaktır. Temastan kaçınınız !

TEMİZLİK

1. Ürün dış kısmını ve ısıtıcı yüzeyini temizlemek için aşındırıcı, çizici süngerve tel kullanmayın.
2. Hazne yuvasını ve özellikle pişirme algılama sensörü camını her 15-20 kullanımdan sonra nemli bir bez ile silin.
3. Isıtıcı yüzeyinin lekelenmemesine dikkat edin. Isıtıcı yüzeyine kahve damlattığınızda kurumadan silin.
4. Makinenizin genel temizliğini nemli bir bez ile yapın.
5. Her pişirme sonrası pişirme haznesini elde yıkayın.
6. En az üç ayda bir su deposunu çıkartarak elde yıkayın.





> ! Makinenizin hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın.

3583060100-AD

TELVE AİLESİ





Arçelik Çağrı Merkezi
444 0 888
Diğer Numara
(0216) 585 8 888
www.arcelik.com



TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ KOLAY KULLANIM KARTI