



***PROSCENT***  
***kullanma kılavuzu***

2905530541\_KM

## 1.Semboller ve Açıklamaları

Ambalaj üzerine Őu semboller yer almaktadır.




Ciltte alerjik reaksiyona  
neden olabilir (H317)



Uzun süren etkisi ile  
sudaki yaşam için  
zehirlidir (H411)

## 2.Koku Ambalajının İçindekiler


1



2



3



1.Koku kapsülü

2.Kapsül yuvası

3.Kılavuz

\* Yetkili servisten temin edilen koku kapsülünde,  
kapsül yuvası bulunmaz.

## 3.Kullanım ve Güvenlik Uyarıları

- Kurutma Makinanızda kullanabilmeniz için 3 farklı koku seçeneđi bulunmaktadır. Ocean, Floral, Fresh.
- Koku kapsüllerini yetkili servislerden temin edebilirsiniz. Sadece yetkili servislerden temin edilen koku kapsüllerini kullanın.

- Serin ve kuru bir yerde saklayın. Direk güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yeni kapsül aldığınızda, kapsül ambalajını kullanmadan kısa bir süre önce açın.
- Bir sonraki koku kapsülünü kullanabilmek için kapsül yuvasını atmayın.




- Kapsülü tambur (ve çamaşırların) içerisine atmayın.
- Koku kapsülü tambur içi kullanıma uygun değildir. Tambura ve çamaşırlara zarar verebilir.
- Koku kapsülünün ömrü 30 çevrimdir. (deklarasyon programında yarım yük koşulunda, normal ıslaklıkta çamaşır kurutulması durumunda) rinde hav birikmesi durumunda, nemli bir bezle veya elinizle kapsül üzerindeki havı temizleyin.
- Kesinlikle kapsülü ve kapsül yuvasını su ile yıkamayın.
- Hasarlı kapsül ve kapsül yuvasını kesinlikle kullanmayın.
- Güvenlik riski dolayısıyla asla koku kapsülüne yabancı koku maddesi doldurmayın.


- Dağılan koku maddesini (eğer gerçekleşirse) dikkatlice toplayıp, atın. Koku maddesi ile temas eden makine bölgesini emici bir bezle silin.
- Koku maddesi dökülüp cildinize temas ederse su ve sabunla iyice yıkayın. Ağızınıza ve gözünüze temas ederse en az 20 dakika temiz su ile yıkayın.
- Yutarsanız bir doktora gidin!
- Koku kılavuzunu atmayın ve kurutma makinesinin kullanma kılavuzu ile birlikte saklayın!

#### 4.Koku Kapsülünün Takılması


- Koku grubu ambalajı ile birlikte kılavuz poşetinin içindedir.
- Kapsül grubunu karton ambalajından çıkarın.



Kapsül grubu koku kapsülü ve yuvasından oluşur.



- Koku kapsülünü poşetinden çıkartın.




Poşeti çıkartmak için kesici alet vs kullanmayın.  
Kapsüle zarar verir.

Koku kapsülünün poşetini çıkartmadan kesinlikle üründe kullanmayın.


- Koku kapsülünün renkli tarafı (delikli taraf) öne gelecek şekilde kapsül yuvasına yerleştirin.



Koku uygulaması istenmediği durumda koku kapsülünün beyaz tarafı (deliksiz taraf) öne gelecek şekilde kapsül yuvasına yerleştirin.



- Kapıda bulunan filtreyi çıkartın.



- Kapsül yuvasındaki çıkıntıları, filtrenin altında kalan bölgedeki yerine takın.



- Filtreyi yerine geri takın.
- Kurutma makinasını koku uygulaması ile çalıştırabilirsiniz.

Koku uygulamasını tercihinize göre tüm programlarda kullanabilirsiniz. Koku uygulamasının etkinliği, nemli çamaşırlarda ve kurutma süresinin uzun olduğu programlarda artar. Havalandırma programında, koku dağılımı yeterli olmayabilir. Kurutma makinasının çalışması sırasında makinanın bulunduğu yerde koku duyulabilir.

## 5.Kurutma İşleminde Sonra

- Kurutma işleminden sonra, filtreyi çıkartın ve temizleyin. (ürünün kılavuzuna bakın.)
- Kapsül grubunu yerinde çıkartın
- Koku kapsülünün beyaz tarafı (deliksiz taraf) öne gelecek şekilde kapsül yuvasına yerleştirin.
- Kapsül yuvasındaki çıkıntıları, filtrenin altında kalan bölgedeki yerine takın.
- Filtreyi yerine geri takın.

Makine çalışmadığı veya koku uygulaması istenmediği durumlarda koku kapsülünün beyaz tarafı (deliksiz taraf) öne gelecek şekilde muhafaza edin. Koku kapsülünü daha uzun süre kullanabilmeniz için tavsiye edilir.

Koku kapsülü kapalı durumdayken az miktarda koku yayabilir.

Makine içerisinde hiç koku istenmiyorsa, koku kapsülünü makinenin dışında, sızdırmaz, ağzı kapalı bir poşet içerisinde saklayın.

