

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

**BİLGİSAYAR
KULLANMA KILAVUZU**

PC 2340 A3 i3

UYARILAR

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.


Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

Bu kullanma kılavuzu...

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

İÇİNDEKİLER

4 GÜVENLİK UYARILARI

5 Enerji Tasarrufu İçin Yapılması Gerekenler

6 PANEL AÇIKLAMALARI

6 Ön Panel

6 Arka Panel

6 Optik Sürücü

7 SİSTEMİN KURULMASI

7 Sistem Donanımı:

8 Paralel port (Oyun portu):

9 Klavye

11 SABİT VE HAREKETLİ DİSK SÜRÜCÜLERİ

11 Sabit diskler (Hard Disk Drive)

11 Optik Disk sürücüleri (Opsiyonel)

11 Kart Okuyucu

12 BİLGİSAYARINIZIN KULLANILMASI

12 BAŞLAT MENÜSÜ

12 BAŞLAT MENÜSÜ'ne kısa bir bakış

14 WINDOWS YENİDEN GERİ YÜKLEME

16 SORUN GİDERME

17 TEKNİK ÖZELLİKLER

17 Model Özellikleri

GÜVENLİK UYARILARI

Cihazınızı kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar

Bu kitapçıkta anlatılanların faydalı olacağını ümit ediyoruz, unutmayın ki bu kitapçık işletim sistemi, programlama v.b. gibi konuları öğretmek için değil bilgisayarınız ile uzun sürecek bir beraberliğin ilk adımlarını atmak amacı ile hazırlanmıştır. Kullanım kılavuzundaki bütün açıklamaları lütfen dikkatlice okuyunuz ve daha sonra yararlanmak üzere bu kitapçığı saklayınız. Ayrıca bütün önemli durumlarda ve arızalarda öngörülen açıklamaları dikkatle takip ediniz.

Bilgisayarınızı radyo ve televizyon yayınları alan cihazlardan mümkün olduğu kadar uzakta bulundurunuz. Aksi taktirde radyo ve televizyon yayınlarının alınmasında belirli sınırlar içerisinde bilgisayarınızın bozucu etkisi görülebilir.

Bu durum yapılan çalışmalar sonucunda en az düzeye indirilmiştir.

Bilgisayar sisteminiz ile çalışırken radyo ve televizyon yayınlarının alınmada herhangi bir problem çıktığı taktirde alabileceğiniz ilk önlemler aşağıda belirtilmiştir,

- Alıcı anteninizin yön ayarını yeniden yapınız,
- Bilgisayarınız ile alıcı cihazlarınızın (radyo, TV) arasındaki mesafeyi değiştiriniz.
- Bilgisayarınız ve alıcılarınız eğer aynı prizi kullanıyorsa, farklı prizlerden ve farklı elektrik hatlarından almalarını sağlayınız.
- Halen problem devam ediyorsa, yetkili servisimize danışınız.

- Bilgisayarınızı temizlemek istediğinizde mutlaka elektrik fişinin prizden çekilmiş olmasına dikkat ediniz.
- Sıvı ve aerosol gibi temizleyiciler kullanmayınız. Temizlik için hafif nemli bir bez kullanınız.
- Bilgisayar sisteminizi suya yakın yerlerden ve nemli ortamlardan uzakta kullanınız.
- Bilgisayar sisteminizi sağlam ve sarsıntıdan etkilenmeyecek سطhlar üzerine yerleştiriniz çünkü bilgisayar sistemleri sarsıntı ve düşme gibi darbelere hassastırlar.

- Bilgisayarınızın her elektronik cihazda olduğu gibi havalandırmasına çok özen gösteriniz. Bilgisayarınızdaki fanların hava sirküle panellerinin önüne herhangi bir cisim koymayınız. Isınan elektronik aksamın soğuması için gerekli olan hava sirkülasyonunu engellemiş olursunuz.

- Bilgisayarınız şehir şebeke gerilimi ile çalışan bir cihazdır. (220V 50Hz'lik). Bilgisayarınızın güvenliği için şebekenizde toprak hattının bulunmasına dikkat ediniz, aksi taktirde, toprak hattı bulunmayan şebekede kullanılan bilgisayarlar garanti kapsamının dışında bırakılır.

Elektrik kablolarınızı dışarıdan gelebilecek herhangi bir darbe ve tahribata karşı koruyunuz. Bilgisayarınızı kullanacağınız yerde elektrik prizi olmadığı taktirde, uzatma kablosu kullanılabilir. Ancak seçeceğiniz uzatma kablosunun topraklı olmasına, en az 15A akım çekebilecek mukavemette olmasına ve TSE belgeli olmasına dikkat ediniz. Elektronik cihazların çalışması esnasında kısa devre yapmasına sebep olacak iletken özelliği olan şiş, tornavida vb. gibi cisimleri bilgisayarınıza içine sok mayınız. Sisteminizde meydana gelebilecek herhangi bir arıza ya da eklemek istediğiniz ilave ürünler için Yetkili Servis elemanları dışında kimseye bilgisayarınızın kabinini açtırmayınız, veya kendiniz açmayınız. Bu tür ihtiyaçlarınız için, lütfen eğitilmiş servis elemanlarımızdan yardım isteyiniz.

Aşağıda görülebilecek durumlarda; bilgisayara herhangi bir müdahalede bulunmadan mutlaka yetkili servis elemanımızı çağırınız.

- Elektrik kablolarınız ezilmiş, hasara uğramış ya da bozulmuşsa,
- Sisteme herhangi bir sıvı madde dökülmüşse,
- Herhangi bir şekilde sudan veya yıldırımdan etkilenmişse,
- Sistem normal performansında çalışmıyorsa,
- Yüksek bir yerden düşüp, kabini zarara uğramışsa,
- Saat pilinin değişmesi gerekiyorsa, (CMOS BATTERY)

GÜVENLİK UYARILARI

DİKKAT!

Kullandığınız programların orjinal olmasına dikkat ediniz. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonucu yazılım kopyalanması suç sayılmaktadır. Ayrıca kopya yazılımlarda virüs bulunma tehlikesi her zaman mevcuttur. Firmamız işletim sistemi ve diğer programları, lisanslı kullanıcı hakkı vererek sizlere sunmaktadır.

DİKKAT!

Bilgisayarınızdaki kayıt ortamında bulunan bilgileriniz son derece kıymetlidir. Bozulmaları olasılığına karşı periyodik olarak "Back up" (yedekleme) yapmanız gerekecektir.

DİKKAT!

Herhangi bir arıza ile karşılaştığınızda ilk kontrol etmeniz gereken unsurlar şunlardır:

- Bilgisayara elektrik kabloları takılı mı?
- Monitörünüz açık mı?
- Monitör kabloları yerli yerine tam olarak takılı mı?
- Monitör ayar düğmeleri (parlaklık ve kontrast) açık mı?
- Printer kablo su takılı mı?
- Printeriniz açık mı?

Eğer bu sorulara cevabınız olumlu ise ve arıza sürüyorsa servisimizi arayınız.

Enerji Tasarrufu İçin Yapılması Gerekenler

1 Güç Tasarrufu Yapan Bir Güç Planı Seçin

Güç planı, bilgisayarınızın gücü nasıl yönettiğini denetleyen donanım ve sistem ayarları topluluğudur. Bu ayarlar, mobil bilgisayarınızı kullanmadığınızda bir güç koruma durumuna geçiş yapmak gibi güç koruma önlemlerini içerir.

2 Ekran Parlaklığını Azaltın

Ekran, diğer bilgisayar donanımlarından, hatta ve işlemcinizden bile daha fazla güç kullanabilir. Birçok bilgisayar'da parlaklığı ayarlamak ve diğer ekran ayarlarını yapmak için yardımcı tuşları kullanır.

3 Windows'un Ekranı Kapatmasından Önce Geçen Süreyi Kısaltın

Kısa bir süre için de olsa mobil bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda, Windows'un bilgisayar etkinlik dışı kaldıktan kısa bir süre sonra ekranı kapatmasını sağlayarak güç tasarrufu elde edebilirsiniz.

Windows'un ekranı kapatacağı zamanı seçmek için:

- Başlat düğmesi , Denetim Masası, Sistem ve Bakım ve ardından Güç Seçenekleri'ni tıklayarak Güç Seçenekleri'ni açın.
- Bir güç planı seçin sayfasında, görev bölümünde, Ekranın kapatılacağı zamanı seç'i tıklayın.
- Planın ayarlarını değiştirin sayfasında, Ekranı kapat'ın yanında, mobil bilgisayarınız pil gücüyle veya prize takılı biçimde çalışırken kullanmak istediğiniz ekran ve uyku ayarlarını seçin.
- Değişiklikleri kaydet'i tıklayın.

4 Kullanmadığınız Aygıtları Kapatın veya Kaldırın

Bir çok aygıt yalnızca bağlıyken bile güç kullanır. USB fare kullanıyorsanız, farenin bağlantısını keserek ve dokunmatik yüzey veya kullanarak güç tasarrufu sağlayabilirsiniz. USB flash sürücüsü kullanıyorsanız, bu sürücüyü kullanmadığınız zamanlarda çıkarın. Bilgisayar kartları ve tümleşik kablolu aygıtlar da güç kullanır. Çalıştığınız sırada bu aygıtlara ihtiyacınız yoksa, bunları devre dışı bırakın.

5 Yalnızca İhtiyaç Duyulan Yazılımları Çalıştırın


Gerçekten ihtiyaç duyduğunuz yazılımlar dışında başka program çalıştırmayın. Böylece işletim sisteminiz sabit diske daha az veri yazma ihtiyacı hisseder ve böylece güç tasarrufu sağlarsınız.

6 Cihazlarınızı Güç Düğmesinden Kapatın

Bilgisayarınızı ve çevre birimlerinizi uzun süre kullanmayacaksınız bu cihazlarınızı güç düğmesinden kapatınız. Böylece bekleme(stand-by) konumunda cihazların tükettikleri enerjiden tasarruf etmiş olursunuz.


PANEL AÇIKLAMALARI

Ön Panel



- A** Optik Sürücü(Opsiyonel)
- B** 5,25" Sürücü Yuvası
- C** Kulaklık,Mikrofon Bağlantı Noktası
- D** USB Bağlantı Noktaları
- E** Açma/Kapama Tuşu
- F** Power LED
- G** Hard Disk LED'i
- H** Kart Okuyucu
- I** 3.5" Sürücü Yuvası

Arka Panel



- A** PC Besleme(Elektrik Kablo Girişi)
- B** ATX Güç Kaynağı(havalandırma)
- C** Anakart Yuvası
- D** Kasa Fanı
- E** Genişleme Yuvaları

Optik Sürücü(Opsiyonel)

CD ROM / DVD ROM / DVD - RW



- A** Sürücü Kapağı
- B** Acil Çıkış Yuvası
- C** CD / DVD Çıkartma Düğmesi


Not:

Bilgisayarınızın voltaj ayarı 220V olarak ayarlanmıştır.Kesinlikle değişiklik yapmayınız.


Anakart Bağlantı Noktaları

	PS/2 Bağlantı noktası: Klavye ve mouse
	Seri Port
	VGA Port
	Paralel Port
	USB Bağlantı noktası
	Ethernet girişi
	Yeşil: Hoparlör Mavi : Ses girişi Kırmızı : Mikrofon

Kart Girişleri



SİSTEMİN KURULMASI



Sistem Donanımı:

Bu bölümde bilgisayarınızı meydana getiren parçalar ve onlara ait işlevler basit olarak anlatılacaktır. Eğer yeni bir bilgisayar kullanıcısı iseniz bu bölüm size faydalı olacaktır.

Bilgisayar sisteminizin kurulması tüm detaylarıyla anlatılacaktır. Sistemi oluşturan elemanların birbiriyle bağlantısı yapıp sistem kullanıma hazır hale getirilecektir. Bu bağlantılar yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar izah edilecektir. Bağlantılar yapıldıktan sonra sistemin çalıştırılması ve işletim sistemi basit olarak anlatılacaktır. Anlatılanları aynen uygulamanıza rağmen bazı sorunlarla karşılaşıyorsanız, Çağrı Merkezimizden yardım isteyiniz. Bağlantıları yapmadan önce bilgisayarınızın kapalı olmasına dikkat ediniz. Ambalaj kutusunu açtığınızda herhangi bir malzemenin eksik olup olmadığından emin olunuz.

Herhangi bir kırılma çizilme vb. durumla karşılaşırsanız hemen yetkili bayinizle temasa geçiniz. Sisteminizi çalıştırmayı denemeyiniz.

Ana ünite:

ATX MİNİTOWER kasa içindeki, ATX anakart ile buna bağlı ek kartlar VGA kartı, ses kartı, fax/modem kartı, bellek, işlemci, güç kaynağı, FDD sürücüsü ve HDD (sabit disk) bilgisayarını oluşturan ünitelerdir.

Ön panel:

Sistemin ön panelinde şekilde de göreceğiniz gibi bağlı bulunduğu birimin aktif olduğunu gösteren iki adet LED (ışık) mevcuttur. Sisteminiz açık durumda iken açma-kapama (POWER) LED'i devamlı olarak yanacaktır. Disket sürücü üzerindeki ve harddisk LED'leri kullanım esnasında yanacaktır. Yine ön panelde bulunan reset butonunu bilgisayarınızın yeniden kapanıp açılmasını sağlamak içindir. Bu butonun gereksiz yere kullanımı programlarınıza zarar verebilir. Ön Panel Açıklamaları başlığı altındaki şekilde (4. sayfa) kasanın ön paneli görülmektedir.

SİSTEMİN KURULMASI

Arka panel:

Bilgisayarınızın arka paneli gerekli kablo bağlantılarının hatasız yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Elektrik kabloları, ekran kablosu, yazıcı kablosu, klavye ve fare bağlantı kabloları hoparlör, mikrofon ve telefon şebeke hattı sisteminizin arkasına bağlanır. Bilgisayarınızı açabilmeniz için povver on/off buttonunu "on" konumuna getirmeniz gerekir.

Enerji besleme soketi:

Sisteme elektrik sağlayan kablo kasanın arkasındaki bulunan bu sokete takılır.

USB Portu:

USB uyumlu tüm cihazların bağlantısı için kullanılır.

Haberleşme bağlantısı/Seri port:

Sisteminizin arka tarafında bulunan 9 pinli COM1 seri haberleşme için kullanılır. Bunlar sistem ile seri haberleşecek diğer cihazlara bağlantı için kullanılırlar.

Paralel port (Oyun portu):

15 pinlidir ve sisteminizin arkasındadır.Oyun portu joystick adı verilen oyun çubuğu bağlantısı kullanılır.

Sistem bağlantıları:

Bu bağlantıların hepsi sisteminizin arkasındadır. Bu nedenle sisteminizin arkasına ulaşabilecek şekilde sisteminizi yerleştirmeniz gerekmektedir. Elektrik kabloları da topraklı elektrik şebekesine bağlandıktan sonra sisteminiz çalışmaya hazırdır. Aşağıdaki bağlantıları sistem elektriğe takılı olmadan yapınız.

Not:

En son bağlantı elektrik fişinin prize olan bağlantısıdır.

Monitör bağlantısı:

Monitörünüzün iki ayrı bağlantı kablosu vardır. Bunlar elektrik ve video kablolarıdır. Herhangi birisi takılmazsa monitörünüz çalışmayacaktır. Monitörünüzün elektrik kablosunun prize takınız.

Video kablosunun 15 pinli ucunu monitör bilgi çıkış portuna takarken pinlerin yuvalarına oturtmasına dikkat ediniz. Her iki socketin de tam olarak yerlerine oturduğuna emin olduktan sonra, data socketindeki küçük vidaları sıkınız. Bu vidaları fazla sıkılamaya özen gösteriniz.

Klavyenin bağlantısı:

Sisteminize bilgi girişini yapacağınız klavyenin bağlantı kısmı bilgisayarın arkasındadır. Yuvarlak socketin içinde bulunan pinleri yuvadaki karışıklıklarına denk gelecek şekilde takınız. Zaten klavyenizin kablosunun ucundaki ok işareti doğru yönü göstermektedir. Socketin yuvasına tam olarak oturduğundan emin olunuz.

Yazıcı bağlantısı:

Eğer yazıcı kullanıyorsanız, LPT1 portuna pinler karşı karşıya gelecek şekilde takınız. Data socketini taktığınız biçimde minik vidaları sıkınız.USB veriyolunu kullanan yazıcılar için USB konektörünü kullanınız

Sistemin açılması:

Sisteminizi izah edildiği şekilde kurduktan sonra açma/kapama düğmesine basarak açabilirsiniz. Bu esnada güç ışığı yanacaktır. Ekranda, BIOS adı verilen Basic Input Output System programının sonuçları görüntülenecektir. BIOS sistem donanımının test edilerek işletim sisteminin bellege yerleştirilmesini sağlar. Sistemde herhangi bir sorun varsa, bu sorun ekranda görüntülenip sizden düzeltilmeniz istenir. Bu sorun düzeltilmeden işletim sistemi yüklenemez, doğal olarak da bilgisayarınız çalışmaz. Bilgisayarınızın setup ayarları, test sırasında yapılmış olup, tekrar yapmaya gerek yoktur.

SİSTEMİN KURULMASI



Klavye

Bu bölümde klavyeniz size tanıtılmaya çalışılacaktır. Klavyeniz sisteme harf, rakam ve bazı özel kodlar girmenize yardımcı olacaktır.

Klavyeniz üzerinde yazılmış büyük harfler, rakamlar ile bazı karakterlerin bulunduğu tuşların yer aldığı yazı makinesi kısmı, rakamların bulunduğu sayısal tuş takımı, fonksiyon tuş takımı ve cursor adı verilen imleç kontrol tuşlarından oluşur. Klavyenin sağ üst kısmında ışıklar vardır. Yanan ışık ait olduğu fonksiyonun aktif olduğunu gösterir. Klavyenin altında her iki tarafında mini ayaklar vardır. Bu ayaklar klavyenin iki konumda durmasını sağlar. Bu ayakları kullanarak klavyenizi rahat çalışabileceğiniz konuma getiriniz.

Escape tuşu, fonksiyon tuşları, klavye kontrol ışıkları:

Bu tuşlar ile sisteminize sayısal ve sözel olmak üzere her türlü bilgi girişini yapabilirsiniz. Yalnız burada herhangi bir karakteri belirtmeyen tuşlar vardır. Bu tuşlar Enter, Backspace, Tab, Shift, Ctrl, Caps Lock, Alt, Esc tuşlarıdır.

Enter:

Yazılan değerlerin girişini sağlar. Bir komut yazdığınız zaman, bu tuşa basmazsanız sistem o komutu işleme almaz.

Backspace:

İçinde imlecin bulunduğu yerden bir karakter sola siler.

Tab:

İmlecin (kursor) sekiz karakter sağa gitmesini sağlar. Shift tuşu ile birlikte kullanılıncı imleç (kursor) sekiz karakter sola gider.

Shift:

Klavyedeki tuşların tamamına yakın bir bölümü çift fonksiyonludur. Normalde küçük harfle yazan tuşlar bu tuş ile birlikte kullanılırsa büyük harf yazdırır. Ayrıca üst sıradaki rakamların üzerlerindeki karakterler Shift tuşu ile yazdırılırlar.

Caps lock:

Bu tuş aktif ise sağ üst köşede ışığı yanacak ve bütün harfler büyük olarak yazılacaktır. Ancak üst kısımdaki rakamlar üzerinde bulunan karakterlerin yazdırılmasında kullanılmaz.

Ctrl:

Tek başına hiçbir fonksiyonu yoktur. Diğer tuşlarla birlikte, bazı programlar ve işletim sistemleri içinde kullanılır.

Alt:

Alternate tuşudur. Kontrol tuşu gibi bazı programlarda kullanılır. Ayrıca klavyede gösterilmesine olanak tanınmayan birçok karakterin görünülmesi amacı ile de kullanılır.

Alt Gr:

Üç fonksiyonlu tuşların üçüncü fonksiyonuna erişebilmek için kullanılır.

Esc:

Yazılımlarda "İptal", "Çıkış", "Vazgeçmek" komutu görevini görür.

SİSTEMİN KURULMASI

Sayısal tuş takımı:

Klavyenizin sağ tarafındaki grup, sayısal tuş takımıdır. Tuş takımı üzerinde görmüş olduğunuz rakamların ve aritmetik işaretlerin yazdırılması için kullanılır. Yalnız, bunların kullanılabilmesi için bu grubun sol üst köşesinde bulunan NumLock tuşuna basılarak hemen üzerindeki ışığın yanıyor olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tersi durumda tuşların üzerinde yazan diğer fonksiyonlar (Home, Del, PgUp, PgDn, End, Ins ve ok işaretleri) geçerli olacaktır. Bu diğer fonksiyonlar sayısal tuş takımının hemen yanında bulunan imleç kontrol tuşları ile aynı işlemi görürler.

İmleç kontrol tuşları:

Insert; araya girmek, **Home;** başa dönmek, **PageUp;** bir sayfa öncesi, Delete; sağdaki karakteri silmek, **End;** sona gitmek, **PageDown;** bir sayfa sonrası görüntülenmesi amacı ile kullanılan tuşlardır.

Fonksiyon tuşları:

F1 ile başlayıp F12 ile sona eren gruba fonksiyon tuşları adı verilir. Bu tuşlar farklı kontrol kodları için kullanılır. Çoğu program tuşlar yardımı ile çalışır. Bunlar çok tuşla yapılacak komutları tek tuşa indirger.

Güç Kontrol Tuşları:

BIOS tan ayarlandığı takdirde klavye üzerinden güç kontrolü yapabilen tuşlardır.

Özel tuşlar : Klavyenizin sağ üst kısmında bulunan üç tuş vardır.

Bunlar sırası ile: **Print screen;** ekranda görünenleri yazıcıya gönderir, **Scroll lock;** bazı yazılımlarda ekranda görüntülenen metnin veya imlecin bulunduğu yerde kilitlenmesini sağlar.

Pause; Ekranda görüntülenen metnin akışını durdurmak için kullanılır.

Ortak tuş kullanımları:

Bazı kontrol fonksiyonlarının uygulanması tuşların ortak kullanımları ile olur. Ortak kullanımda ki amaç, adı geçen tuşlara beraberce basılmasıdır. CTRL-ALT-DEL-Sistemi yeniden açar. Sistem yeniden açılarak programlar yeniden yüklenir. Ctrl ve Alt tuşlarına beraberce basarken Del tuşuna da basın. Sistem yeniden açılacaktır. Dikkat: CTRL-ALT-DEL Reset butonuyla aynı görevi görür, gereksiz yere kullanılmamalıdır.

SABİT VE HAREKETLİ DİSK SÜRÜCÜLERİ

Sabit diskler (Hard Disk Drive)

Sabit disk (Hard disk) bilgisayarınızın ana bilgi deposudur. Genelde c: sürücüsü (c:drive) diye isimlendirilir. Bilgisayarınızdaki disklerdeki bilgi hacmi "BYTE" olarak adlandırılan karakter sayısı birimiyle isimlendirilir. Bir "BYTE" bir karaktere eşittir. Sabit diskin üzeri TRACK'lara ve "SECTOR" lere bölünmüştür.

Optik Disk sürücüler (Opsiyonel)

Optik Diskler hacimsel olarak üzerlerinde 700 mb bilgi deposuna sahiptirler.

(1Mb = 1 048 576 bytes) Optik Disk sürücüler piyasada bulabileceğiniz bütün programları çalıştıracak niteliktedirler.



Not:


CD'lerinizi Optik Disk sürücüsüne yazılı kısmı üstte olacak şekilde yerleştiriniz.

Kart Okuyucu

Bilgisayarınızın ön yüzüne konumlandırılmış olan Kart okuyucu ünitesi, dijital fotoğraf makinesi, dijital müzik çalar, cep telefonu gibi elektronik cihazlarda kullanılan hafıza kartlarının okunması ve kartlara yeni bilgiler yazılması için kullanılmaktadır. Kart okuyucu ünitenin desteklediği kartlar ve kartların takılacağı bölmeler aşağıdaki gibidir;



Kullanmak istediğiniz hafıza kartını uygun yuvaraya taktıktan sonra Windows Masaüstü'nde aşağıdaki gibi bir uyarı penceresi çıkacaktır. Buradan yapmak istediğiniz işlemi seçebilirsiniz.



BİLGİSAYARINIZIN KULLANILMASI

Bilgisayarınıza birden fazla kullanıcı tanımlayabilirsiniz. Her kullanıcının kullanım hakkını Bilgisayar yöneticisi veya sınırlı kullanıcı olarak atayabilirsiniz. Sınırlı hakka sahip kullanıcılar diğer kullanıcıların dosyalarını göremez ve bilgisayarınızdaki bazı özel dosyaları silemezler Windows ile, aynı bilgisayar bir kaç kişi tarafından kullanılabilir. Bilgisayarı kullanan her kullanıcı, kişiselleştirilmiş ayarlara ve özel dosyalara sahip olabilir ve kendisine ait bir parola ile korunmuş ayrı bir hesap oluşturabilir. Aynı bilgisayarda aynı anda birden fazla hesap etkin durumda olabilir ve aralarında pencere tuşu+L kısayol tuşu ile geçiş yapılabilir. Örneğin, siz bilgisayarda çalışırken bir kullanıcı e-postasına göz atmak istediğinde, kolayca kendi hesabına geçebilir. Programlarınızdan çıkıp oturumu kapatmanız gerekmez. Diğer kullanıcı çalışırken sizin dosyalarınızı göremez. Aynı biçimde, siz de kendi hesabınıza geçtiğinizde diğer kullanıcının dosyalarını göremezsiniz. Hesabınıza döndüğünüzde ekran aynen bıraktığınız gibidir.

BAŞLAT MENÜSÜ

Bilgisayarınızdaki tüm yazılımlara Başlat menüsünden ulaşabilirsiniz. Başlat menüsünde Klasik Başlat menüsü görmek isterseniz. Görev çubuğu üzerinde sağ buton yaparak çıkan menüden özellikler seçeneğini seçip Başlat Menüsü sekmesinden "Klasik Başlat Menüsü" bölümünü işaretleyebilirsiniz.

BAŞLAT MENÜSÜ'ne kısa bir bakış

Windows Movie Maker:

Windows ile gelen bu özellik hareketli görüntülerinizi işlemenize yarar. Bu özellik ile bir çok görüntüyü birleştirebilir, efekt verebilir ve ses ekleyebilirsiniz.

Windows Media Player:

Filim izleyebilir, müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden radyo dinleyebilir, kendi müzik albümünüzü oluşturabilirsiniz.

Tüm Programlar:

Bilgisayarınızda kurulu bulunan tüm programlara Başlat menüsündeki bu seçeneğe ulaşabilirsiniz.

Denetim masası:

Denetim masası kullanım kolaylığı sağlamak amacı ile kategorilere gruplanmıştır. Klasik görünümü için "Klasik görünüme geçiş yap" seçeneğini kullanınız.

Denetim masası/Görünüm ve Temalar:

Bu bölümde masaüstü ve bilgisayarınızın temasını değiştirebilir, Ekran koruyucu belirleyebilir ve ekran çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz.

Denetim masası/Ağ ve internet

Bağlantıları:

Bu bölümde internet bağlantınızı yapabilir, ev veya işyerinde bilgisayarlar arasında iletişim kurabilirsiniz.

Denetim masası/Program ekle veya kaldır:

Bilgisayarınıza kurmuş olduğunuz programları kaldırabilir, değiştirebilir ya da kurabilirsiniz. Ayrıca Windows bileşenlerini de bu bölümden ekleyip kaldırabilirsiniz.

Denetim masası/Ses, Konuşma ve müzik aygıtları:

Bilgisayarınızın ses ile ilgili tüm işlemlerini bu bölümden yapabilirsiniz.

Denetim masası/Performans ve bakım:

Bilgisayarınızla ilgili temel bilgiyi görün: bu bölümde bilgisayarınızın genel yazılım ve donanım bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Görsel efektleri değiştir:

Sistem performansını artırmak ya da görsel bir çalışma ortamı oluşturmak amacı ile belirtilen efektleri kaldırılabilir veya aktif hale getirebilirsiniz.

Sabit diskinizde yer boşaltın:

Harddiskinizde yer kazanmak amacı ile kullanmadığınız windows bileşenlerini veya kullanmadığınız programları kaldırabilirsiniz. Ayrıca sistemin geri yüklemek amacı ile tuttuğu dosyalarını kaldırabilirsiniz.(Not: Sistemin geri yüklemek için oluşturduğu dosyalar, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında istenilen eski bir tarihe geri dönüş yapmak için kullanılır.)

BİLGİSAYARINIZIN KULLANILMASI

Disk Birleştir:

Performans artırmak amacıyla diskinizde bulunan dağınık dosyaları birleştirme amacıyla kullanabilirsiniz.

Sistem Geri Yükleme:

Sisteminizde kurulumdan kaynaklanan bir problem yaşadığınızda ve istem dışı bir işlem yapıldığında sistemi normal durumuna getirmek için Geri yükleme seçeneğini kullanabilirsiniz.

Denetim masası/Yazıcılar ve diğer donanım:

Yazıcı ilave edebilir ve yüklü yazıcıları görebilirsiniz. Ayrıca klavye, fare, oyun kumandaları, tarayıcılar ve kameraları bu bölümden kurabilirsiniz.

Denetim masası/Kullanıcı hesapları:

Bu bölümde kullanıcı ile ilgili tüm bilgileri görebilir, yeni bir kullanıcı açabilir veya açılmış olan kullanıcı hakkını değiştirebilirsiniz. Kullanıcılara parola verebilir veya kullanıcılara atanmış resimleri değiştirebilirsiniz.

Not:

Kullanıcılar arasında hızlı kullanıcı geçişini sağlamak için Kullanıcı hesapları bölümünden "Hızlı kullanıcı değiştirme" seçeneğini aktif hale getirmelisiniz.

Denetim masası/Tarih, saat, dil ve bölgesel seçenekler: Tarih, saat ayarını ve biçimini bu bölümden belirleyebilirsiniz. Farklı bir dil ve bölge gerektiğinde bu bölümü kullanabilirsiniz.

Denetim masası/Erişilebilirlik seçenekleri:

Klavye veya mouse kullanım zorluğu olanlar için Ekran klavyesi, görme zorluğu olanlar için büyüteç özelliği kullanılabilir.

Yardım ve destek:

Sisteminizde Windows konusunda detaylı bilgiyi Yardım ve Destek bölümünden edinebilirsiniz.

Ara:

Sisteminizde aramak istediğiniz tüm dosya ve klasörü Arama Yardımcısı bölümünden aratabilirsiniz.

Çalıştır:

Komut yazarak herhangi bir işlem yaptırmak istediğinizde "Çalıştır" ekranını kullanabilirsiniz.

WINDOWS YENİDEN GERİ YÜKLEME

Windows 7 işletim sisteminin yeniden kurulumu ve dosyaların yedeklenmesi; Bilgisayarınız ile Windows kurulum DVD si veril-mektedir. Windows kurulum DVD sini oluştur-mak için

Masaüstündeki "Windows 7 Kurulum DVD Sihir-bazı"  kullanılır.


ÖNEMLİ:

Aşağıdaki adımlar gerçekleştirilirken eğer bil-gisayar dizüstü bilgisayar ise adaptörün mut-laka takılı olması gerekmektedir.

Diskteki geri yükleme alanından dolayı top-lam disk kapasiteniz belirtilen kapasiteden yaklaşık 6 GB daha az görünecektir.


Adım 1:

"Başlat" simgesine tıklanılır.



Adım 2:


"Başlat" menüsü içerisinde
"Denetim Masası"na tıklanılır.



Adım 3:


Denetim Masası içerisinde "Sistem ve Güven-lik" başlığı altında "Bilgisayarı Yedekle" seç-eğine tıklanılır.

"Yedekleme ve Geri Yükleme" bölümüne ge-çilir.




Adım 4:

"Yedekleme ve Geri Yükleme" bölümünde,
"Sistem ayarlarını veya bilgisayarınızı kurtar-rın" seçeneğine tıklanılır.



Adım 5:


Karşınıza gelen pencerede "Gelişmiş kurtar-ma yöntemleri" seçeneğine tıklanılır.



WINDOWS YENİDEN GERİ YÜKLEME


Adım 6:

Karşınıza “Gelişmiş Kurtarma Yöntemleri” ekranı gelir, bu ekranda “Windows’u Yeniden Yükle” seçeneğine tıklanılır.



Adım 7:

Karşınıza gelen ekranda eğer dosyalarınızı yedeklemek istiyorsanız “Şimdi yedekle” butonuna basmanız gerekmektedir.




ÖNEMLİ:

Dosyalarınızın silinme olasılığı üzerine Yedekleme işleminin yapılması şiddetle önerilmektedir.

Eğer daha önce yedekleme yapıldıysa “Atla” butonu tıklanır.

Adım 8:

Yeniden kurulumun başlaması için “Yeniden Başlat” butonuna tıklanılır.



Yönergeler takip edilerek Windows kurulumuna devam edilir.

SORUN GİDERME

Resim yok	■ Enerji kablosunu bağlayın. ■ Cihazın açma/kapama tuşuna basınız. ■ Video sinyal kablo sunu uygun bağlayınız. ■ Bilgisayarda herhangi bir tuşa basınız.
Anormal renkler	■ Nesneyi uzaklaştırınız. ■ Cihazı kapatıktan sonra 20 dakika bekleyip sonra açınız. ■ Video sinyal kablosunu uygun bağlayınız.
Resim kayması	Video sinyal kablosunu uygun bağlayınız.
Görüntü çok karanlık	Parlaklık ve kontrastı ayarlayınız.
Görüntü çok büyük veya çok küçük	■ İstedığınız boyuta ayarlayınız. ■ İstedığınız boyuta ayarlayınız.
Hoparlörden ses gelmiyor	Ses ayarı çok düşüktür veya kapatılmıştır.Kontrol ediniz
Kulaklık çalışmıyor	■ Ses ayarı iyi yapılandırılmamıştır ■ Kulaklık doğru yere takılmamıştır ■ Herhangi bir ses kaynağı yoktur.
CD sürücüsünün kapağı açılmıyor	CD doğru yerleştirilmemiştir. Acil çıkarma deliğini kullanarak dikkatlice CD yi çıkarınız
CD okumuyor	■ CD doğru yerleştirilmemiştir ■ CD yüzeyi temiz değildir. CD-ROM temizleyici kiti kullanınız
Bilgisayarın açılması normalden çok zaman alıyor	■ Sabit disk üzerindeki bilgilerden bazıları zarar görmüş olabilir. Disk birleştiricisini çalıştırınız
Bilgisayar açılmıyor.	■ Doğru olmayan bir bellek tipi takılmıştır. Bilgisayarınızın desteklediği bir bellek modülü takınız. Bellek kapasitesi yetersizdir ■ Bellek uygulamalar için doğru ayarlanmamıştır.Özellikle grafik ağırlıklı uygulamalarda bellek ayarının doğru yapıldığına emin olunuz

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Özellikleri

İşlemci	Intel® Core i3-2120 3.30GHz 3MB
Yonga Seti	Intel® H61
Bellek	4GB DDR3
Toplam Kullanılabilir Grafik Belleği	2807MB Paylaşımlı
Ayrılmış Video Belleği	1024MB
Genişleme Yuvaları	1 x PCIe2.0 x16, 1 x PCIe x1
HDD	500GB SATA 7200RPM
Optik Sürücü	DVD-RW
Ses	5.1 Kanal HDA
LAN	Gigabit LAN
Arka Panel Giriş/ Çıkış Portları	1x Audio jak (3 jak) 1x VGA port 1x DVI port 1x PS2 klavye, 1x PS2 mouse 6x USB 2.0 portu 1x RJ45 LAN 1x Seri Port
BIOS	32Mb flash EEPROM w/LAN boot PnP,ACPI,WfM,DMI 2.0
Standartlar	USB2.0, DMI 1.5
İşletim Sistemi	Windows 7 Home Premium TR (64bit)
Ek Yazılımlar	Microsoft Office Starter 2010 Microsoft Security Essentials

Garanti Konusunda

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Garanti Kapsamı:

Grundig tarafından verilen bu garanti, Bilgisayar'ın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini ve aşağıdaki durumları kapsamamaktadır.

- 1.Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- 2.Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3.Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- 4.Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar,
- 5.Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
- 6.Cihazın dış yüzeylerinin bozulması, kırılması ve çizilmesi durumunda.
- 7.Üretici firmanın belirlediği konfigürasyonun dışında ilave edilen parçalar ve/veya aksesuarlar ile bunlardan doğabilecek arıza ve hasarlar.
- 8.Yazılım ve/veya yanlış kullanımdan kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi garanti kapsamı dışında olup, ücret karşılığında yapılmaktadır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Yetkili servise verilen arızalı cihazların içerisindeki bilgilerin yedeklenmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir. Bilgilerin kaybolması durumunda yetkili servis sorumlu değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir.

Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Müşteri Hizmetleri:

Tüm sorularınız için Grundig Hizmet Merkezi'ni haftanın 7 günü 24 saat aşağıdaki numaradan arayabilirsiniz.

Grundig Hizmet Merkezi 444 9 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)

Diğer numara 0 216 423 22 07

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalar da ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Hizmet Merkezimize ayrıca www.grundig.com.tr adresinden, 0216 423 22 07 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu hattımıza fax çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Grundig Hizmet Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Öneriler:

Garanti hizmetinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- 1.Ürününüzü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylatınız.
- 2.Ürününüzü kullanım kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- 3.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Grundig Hizmet Merkezi'ne başvurunuz.
- 4.Hizmet için gelen teknisyene "Teknisyen Kimlik Kartı"nı sorunuz.
- 5.Servis hizmeti bittikten sonra, servis teknisyeninden hizmet fişi istemeyi unutmayınız. Alacağınız hizmet fişi ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- 6.Ürünün kullanım ömrü boyunca fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi 7 yıldır.

Menşei: Türkiye

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Karaağaç Cad. No:2/6 Söğütözü / İstanbul

Tel: (212) 314 34 34

GARANTİ BELGESİ

Garanti süresi Grundig Bilgisayar'ınızın, kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Grundig'in yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren başlar.

ÜRÜNÜNÜZ 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı ya da ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda yetkili satıcılarımıza, ithalatçısına veya firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar.

Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı ya da ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir. Bu konuda müşteri onayı alınması zorunludur.

Ancak;


Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Ürünün tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliği, ithalatçı ya da imalatçıdan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisine düzenlenecek raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR



GENEL MÜDÜR YRD.



Seri No: _____ Teslim Tarihi, Yeri: _____
Tip: _____ Fatura Tarihi, No: _____
Satıcı Firma Unvanı: _____

Adres: _____
TelFaks: _____
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 96085 no'lu ve 10.01.2011 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir